LiDAR 評価スターターキット Quick Start Guide

2020/08/17

Ver1.0

岡谷エレクトロニクス株式会社

LiDAR評価スターターキット Quick Start Guide	Ver1.0	ページ 2/10
-----------------------------------	--------	-------------

改版履歴

版数	発行日	内容
Ver1.0	2020/08/16	新規作成

(参考)各項目、図、表番号をクリックするとジャンプできます。

(参考) リンク先へジャンプ後、ALT+← でリンク元に戻れます。

目次

改版履歴	2
目次目次	3
1 はじめに	4
2 LiDAR 評価スターターキットについて	4
2.1 Hardware	4
2.2 OS & Software	4
3 OUSTER 社 3D-LiDAR 点群 & 画像データの閲覧/保存/再生方法について	5
3.1 PC & 3D-LiDAR の接続・起動確認方法	5
3.2 3D-LiDAR 点群 & 画像データの「閲覧」方法	6
3.3 3D-LiDAR 点群 & 画像データの「保存」方法	7
3.4 3D-LiDAR 点群 & 画像データの保存データ「再生」方法	8
4 ORBBEC 社 3D-Depth Camera 3D データの閲覧/保存/再生方法について	9
4.1 PC & 3D-Depth Camera の接続方法	9
4.2 3D-Depth Camera 3Dデータの「閲覧」方法	9
4.3 3D-Depth Camera 3Dデータの「保存」方法	9
4.4 3D-Depth Camera 保存 3D データの「再生」方法	9
5 保存したデータについて 1	0
6 デスクトップ上の WEB ページについて 1	0
6.1 Resources Page for Ouster のページ 1	.0
6.2 Ouster wrapper (Github)のページ 1	.0
6.3 Develop Page for ORBBEC のページ 1	.0
6.4 ORBBEC sample code (Github)のページ1	.0

LiDAR評価スターターキット Quick Start Guide Vo	Ver1.0	ページ 4/10
--------------------------------------	--------	-------------

1 はじめに

本ドキュメントは LiDAR 評価スターターキット用の QuickStartGuide になります。

2 LiDAR 評価スターターキットについて

2.1 Hardware

各 Hardware の詳細については下記 Link を参照下さい。

2.1.1 環境構築済みPC : Shuttle社 DS10U5 http://www.shuttle.eu/products/slim/ds10u5/

※スターターキットにはキーボード、マウス、モニターが含まれていないので、別途ご用意ください。

2.1.2 3D-LiDAR : OUSTER 社 各 9 種類 (**0S0-32/64/128**、**0S1-32/64/128**、**0S2-32/64/128**) <u>https://ouster.com/</u>

2.1.3 【別売り】 3D-Depth Camera : ORBBEC 社 Astra シリーズ https://orbbec3d.com/

2.2 OS & Software

本スターターキットの環境構築済み PC には、下記 OS & Software がインストールされております。

2.2.1 Ubuntu 18.04.4 LTS

- 2.2.2 ROS (ROS Melodic Morenia)
- 2.2.3 ROS2

- ROS チュートリアル、フォーラム、Q&A http://wiki.ros.org/ja/ROS/Tutorials

※各 Softwareの使用方法等に関するお問い合わせは各製品のコミュニティー、フォーラムへお願いします。

LiDAR 評価スターターキット Quick Start Guide Ver1.0	ページ 5/10

3 OUSTER 社 3D-LiDAR 点群 & 画像データの閲覧/保存/再生方法について

3.1 PC & 3D-LiDAR の接続・起動確認方法

(1) 同梱されている「LiDAR 評価スターターキット 簡単接続マニュアル」を確認しながら、PC と 3D-LiDAR、 および「その他機器※」を接続して、PC の電源を 0N にしてください。



※1「その他機器」:キーボード、マウス、モニターは別途ご用意ください。
 ※2 3D-LiDAR と接続する PC の LAN ケーブルの差し込み口は、必ず内側のポートをご使用ください。
 ※3 インターネットと接続する PC の LAN ケーブルの差し込み口は、外側の LAN ポートをご使用ください。

- (2) PC のデスクトップ画面が表示されたら、3D-LiDAR の「I/F ボックス」とコンセントを接続し、 3D-LiDAR の電源を ON にしてください。
- (3) 3D-LiDAR の IP アドレス確認
 - <u>「Get Sensor and IP for Ouster」</u>のショートカットをダブルクリックで実行してください。
 - IP アドレスが表示されたら接続完了です。
- (4) 3D-LiDAR の状態確認
 - <u>「dashbord for Ouster」</u>のショートカットをダブルクリックで実行してください。
 - Ouster Dashboad ページが表示されたら確認完了です。

LiDAR評価スターターキット Quick Start Guide	Ver1.0	ページ 6/10
-----------------------------------	--------	-------------

3.2 3D-LiDAR 点群 & 画像データの「閲覧」方法

3.2.1 Rviz での点群 & 画像データ閲覧

- <u>「Rviz for Ouster」</u>のショートカットをダブルクリックで実行してください。

```
※ Rviz を終了するときは、必ず「Close without Saving」にて終了してください。
```



- ※「Save」してしまうと、Rvizの表示設定が上書き保存されてしまいます。ご注意ください。
- ※ Rviz の使用方法は以下の Link をご参照ください。

http://joe.ash.jp/program/ros/tutorial/tutorial_rviz.htm

3.2.2 Visualizer での点群 & 画像データ閲覧

- <u>「Viz app for Ouster」</u>のショートカットをダブルクリックで実行してください。

※起動するまで1分程時間がかかります。

※ Visualizer の使用方法は以下の通りとなります。

キーボード	動作/内容
р	点群ポイントサイズを大きくする
0	点群ポイントサイズ小さくする
m	光強度、アンビエントノイズデータ、反射率、距離データへの切り替え
V	距離画像の背景色切り替え
n	センサー画像をアンビエントノイズ、光強度表示のみに切り替え
r	自動回転に切り替え
Shift + r	表示をリセット
0	センサー画像の大きさを変更
е	※小⇒大⇒小(一方向の変更のみ)
;	距離マーカーの間隔を広げる
:	距離マーカーの間隔を狭める
W	カメラの視点を上げる
S	カメラの視点を下げる
а	カメラの視点を左回転する
d	カメラの視点を右回転する
1	点群の表示する/しない
0	正投影(orthographic)に切り替える
~	ズームイン
=	ズームアウト

LiDAR評価スターターキット Quick Start Guide	Ver1.0	ページ 7/10

3.3 3D-LiDAR 点群 & 画像データの「保存」方法

手順1) Rviz での点群 & 画像データ閲覧

- <u>「Rviz for Ouster」</u>のショートカットをダブルクリックで実行してください。

※ データ保存時も、Rviz は起動したままの状態にして、終了しないでください。

手順2) データ保存

- <u>「Record for Ouster」</u>のショートカットをダブルクリックで実行してください。

手順3)保存終了方法

- キーボードの[Ctr1+C]で保存を終了します。

<u>※注意: Terminal の「×」では保存を終了できません。ご注意ください</u> ~

Terminal	
File Edit View Search Terminal Help	
[INFO] [1597566411.060786526]: Subscribing to /os_node/imu_packets [INFO] [1597566411.064295633]: Subscribing to /os_node/lidar_packets [INFO] [1597566411.066328308]: Recording to '/ROSdata/20200816_172650.	bag'.

LiDAR 評価スターターキット	Quick Start Guide	Vor1 0	ページ
		Verl.0	8 / 10

3.4 3D-LiDAR 点群 & 画像データの保存データ「再生」方法

- 3.4.1 「Rviz」での点群 & 画像データ再生
 - 手順 1)ショートカットの実行
 - <u>「Rviz with BAG play for Ouster」</u>のショートカットをダブルクリックで実行してください。

手順2)再生するデータを選択

- 再生したいデータ※を選択し、画面右上の[OK]をクリックしてください。

Car	ncel	Select a bag file	٩	ОК	
Ø	Recent	ROSdata	② 「0]	X」をク	' リック
ŵ	Home	Name	▲ Size	Modified	
Ē	Desktop	📔 lost+found		22 6月	
۵	Documents	20200717_173159.bag	87.2 MB	17 7月	
∻	Downloads	20200729_133954.bag	76.5 MB	29 7月	
99	Music	■ 20200802_203821.bag ① 再生したいデータを選択	38.9 MB	2 8月	
٥	Pictures		74.1 MR	2 0日	
•	Videos	E 20200816_172650.68g	123.1 MB	17-27)
+	Other Locations	orbbec-20200717_152532.bag	276.2 MB	17 7月	
		in orbbec-20200802_202022.bag	512.3 MB	2 8月	

※ 保存データは、保存を実行した日時(PC 設定日時)で保存されています。

3.4.2 「Visualizer」での点群 & 画像データ再生

手順1)ショートカットの実行

- 「Viz app with BAG play for Ouster 」のショートカットをダブルクリックで実行してください。

*.bag ▼

手順2)再生するデータを選択

- 再生したい保存データ*を選択し、画面右上の[OK]をクリックしてください。 ※ 上記の3.4.1 同様の操作となります。

※ 保存データは、保存を実行した日時(PC 設定日時)で保存されています。

LiDAR評価スターターキット Quick Start Guide	Ver1.0	ページ 9/10
-----------------------------------	--------	-------------

【**注意**: ORBBEC 社 3D-Depth Camera は別売りとなります。】

4 ORBBEC 社 3D-Depth Camera 3D データの閲覧/保存/再生方法について

4.1 PC & 3D-Depth Camera の接続方法

PCのUSBポートに 3D-Depth Camera を接続してください。

4.2 3D-Depth Camera 3D データの「閲覧」方法

注意: デスクトップ上の<u>[Orbbec]フォルダ</u>を確認してください。 - 「Rviz for ORBBEC」のショートカットをダブルクリックで実行してください。

4.3 3D-Depth Camera 3Dデータの「保存」方法

注意: デスクトップ上の<u>[Orbbec]フォルダ</u>を確認してください。

手順1) 3D データ閲覧

- <u>「Rviz for ORBBEC」</u>のショートカットをダブルクリックで実行してください。 ※ データ保存時も、Rviz は起動したままの状態にして、終了しないでください。

手順2) データ保存

- 「Record for ORBBEC」のショートカットをダブルクリックで実行してください。

手順3)保存終了方法

- キーボードの[Ctrl+C]で保存を終了します。

<u>※注意 : Terminalの「×」では保存を終了できません。ご注意ください</u>

4.4 3D-Depth Camera 保存 3D データの「再生」方法

注意: デスクトップ上の<u>[0rbbec]フォルダ</u>を確認してください。

手順1)ショートカットの実行

- <u>「Rviz with BAG play for ORBBEC」</u>のショートカットをダブルクリックで実行してください。

手順2)再生するデータを選択

- 再生したい保存データ*を選択し、画面右上の[OK]をクリックしてください。 ※ 上記の「3.4 3D-LiDAR 点群 & 画像データの保存データ「再生」方法」同様の操作となります。

※保存データは、orbbec - 保存を実行した日時(PC 設定日時)で保存されています。

LiDAR評価スターターキット Quick Start Guide	Ver1.0	ページ
-----------------------------------	--------	-----

5 保存したデータについて

保存を実行したデータについては、デスクトップ上の<u>[Shortcut Record data]</u>にて保存されています。 データを移す場合には、上記のフォルダから移動をお願いいたします。

6 デスクトップ上の WEB ページについて

注意: 下記を実行する際には、PC をインターネットに接続してください。 **注意**: インターネットと接続する PC の LAN ケーブルの差し込み口は、外側の LAN ポートをご使用ください。

6.1 Resources Page for Ouster $\mathcal{O}^{\mathcal{A}} \rightarrow \mathcal{V}$

https://ouster.com/resources/

- OUSTER 社 3D-LiDAR の最新 Firmware やデータシート等がダウンロード可能です。

※: Ouster 3D-LiDAR の Firmware の更新方法についても上記の Link に記載されています。

6.2 Ouster wrapper (Github)のページ

https://github.com/ouster-lidar/ouster_example

- OUSTER 社 3D-LiDAR の ROS ドライバーや visualizer、サンプルデータ等がダウンロード可能です。

6.3 Develop Page for ORBBEC のページ

https://orbbec3d.com/develop/

- ORBBEC 社 3D-Depth Camera の SDK がダウンロード可能です。

6.4 ORBBEC sample code (Github)のページ

https://github.com/orbbec

- ORBBEC 社 3D-Depth Camera の ROS ドライバー等がダウンロード可能です。

以上